

Enregistrez une télécommande sans entrée dans le mode programmation.

Vérifiez que la langue soit bien en Français.(menu Langue)

- | | | | |
|---|--|-----------------|--|
| 1 | | +
-
<hr/> | Appuyer 2 fois sur ok |
| 2 | | +
-
<hr/> | PARAM Apparaît
Appuyer 3 fois sur - |
| 3 | | +
-
<hr/> | LANGUE Apparaît
Appuyer 1 fois sur ok |
| 4 | | +
-
<hr/> | ITA Apparaît
Appuyer 1 fois sur - |
| 5 | | +
-
<hr/> | FRA Apparaît
Appuyer 1 fois sur ok |

A

- | | | | |
|---|--|-----------------|--|
| 1 | | +
-
<hr/> | Appuyer 2 fois sur ok |
| 2 | | +
-
<hr/> | PARAM Apparaît
Appuyer 2 fois sur - |
| 3 | | +
-
<hr/> | Radio Apparaît
Appuyer 1 fois sur ok |
| 4 | | +
-
<hr/> | ADJ START Apparaît
Appuyer 1 fois sur ok |
| 5 | | +
-
<hr/> |
Appuyez sur les deux boutons simultanément. jusqu'a que la led s'allume. Et relachez. |
| 6 | | +
-
<hr/> | |
| 7 | | +
-
<hr/> |
Touche desiree.(Une impulsion) |
| 8 | | +
-
<hr/> | ok 01 donc 1 telecommande programmee |

B

Sur la télécommande déjà programmer.

- | | |
|---|---|
| 1 |
Appuyez sur les deux touches simultanément. jusqu'a ce que la led s'allume. |
| 2 |
Relachez !! et appuyez sur la touche déjà programmée. |
| 3 |
Prendre une nouvelle télécommande. Appuyez sur les deux touches simultanément. Jusqu'a ce que la led s'allume. |
| 4 |
Relachez !! et appuyez sur la touche déjà programmée. |

Vous avez 10 secondes pour reprogrammer une autre télécommande en faisant l'étape 3 et 4. sinon refaire la manipulation complet fig:B.