

EMATRONIC Q4

FR_Notice de programmation (temps nécessaire 30 ")

Attention, il est impératif de disposer d'une télécommande en état de fonctionner pour programmer cette télécommande !

1. Positionnez la télécommande d'origine **perpendiculairement au côté gauche** de la télécommande Q4 (voir figure)
2. Activation de la modalité apprentissage. Appuyez et **maintenez enfoncé** le bouton 1 (en haut à gauche) et simultanément appuyez 4 fois sur le bouton 2 (en haut à droite) de la télécommande Q4. La diode de la télécommande commence à clignoter lentement. **Relâchez le bouton n°2.**
3. Mémorisation du code. **Tout en maintenant enfoncé le bouton 1**, appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes* le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.
4. Si l'opération est bien effectuée, la diode de la télécommande Q4 clignote plus rapidement. Votre télécommande est programmée !

* Astuce : Attendez 5 - 6 clignotements avant de relâcher les boutons.

Copie du deuxième bouton (si nécessaire)

1. Pour copier le deuxième bouton, répéter les points 1 et 2.
2. Appuyer simultanément sur le bouton 2 de la télécommande Q4 et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton 1.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier. Si l'opération est bien effectuée, la diode de la télécommande Q4 clignote plus rapidement. Attendez 5 - 6 clignotements avant de relâcher les boutons.
4. Le deuxième bouton de votre télécommande est programmé !

Télécommande d'origine



Télécommande Q4