

Programmation d'une télécommande CARDIN S435-TX2-BLUE - S435-TX4- BLUE



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon le modèle de votre boîtier).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote (selon le modèle de votre boîtier).
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Attention : Le fait d'appuyer sur les boutons de la télécommande lors des manipulations plus longtemps que la durée prévue aura pour effet d'effacer tous les réglages de votre modèle.