

Programation d'une télécommande CAME - TCH 4024 - TCH 4048



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve près de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 10. Leur position détermine la programmation de votre nouvelle télécommande. Veuillez noter sur cette feuille ou un bout de papier la position de ces derniers.
3. Appuyez simultanément sur les boutons gauche et droite de votre télécommande (les plus gros situés le plus haut sur la télécommande.)
4. La diode clignote d'abord lentement puis plus rapidement. A ce moment, lâchez les boutons.
5. Appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer
6. Vous avez une période de 10 secondes dans laquelle vous devez entrer le code de programmation. Pour ce faire, le bouton gauche de la télécommande correspond à la position OFF. Le droit à la position ON.
7. Quand vous avez finalisé votre commande, la diode clignote 3 fois.
8. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
9. Attendez 10 secondes puis votre télécommande est programmée.